

**Veřejné vnitrostátní letiště/  
Neveřejné mezinárodní letiště  
Public domestic aerodrome/  
Private international aerodrome**

**LKHS - HOSÍN**

1	Umístění/Location	7,5 km N České Budějovice
2	Provozní použitelnost/Operational availability	VFR den/noc, výsadeková činnost VFR day/night, parachute jumping operation
	Druhy letadel/Aircraft types	letouny, vrtulníky, kluzáky, motorové kluzáky, ultralehká letadla, volné balony aeroplanes, helicopters, gliders, powered gliders, ultralight aircraft, free balloons
3	Provozní doba/Operational Hours	15 APR - 15 OCT / SAT, SUN, HOL 0700 - 1400 jinak/otherwise O/R
4	Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance	TUE - FRI O/R 24 HR předem/in advance SAT - MON O/R do/till FRI 1300 předem/in advance

5	Provozovatel letiště/Aerodrome operator	Aeroklub České Budějovice, o.s.
<input type="checkbox"/> letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou, ☎ +420 387 220 716, 📠 +420 387 220 846, <input checked="" type="checkbox"/> aeroklub.hosin@pohoda.com, 🌐 http://www.hosin.info		
Další spojení/ Next contacts		Aleš Tondl - 📞 +420 777 271 751

6	Druhy paliva/Fuel grades	letecký benzín/aviation petrol 78 oct., AVGAS 100LL, BA 95N
7	Druhy olejů/Oil grades	AEROSHELL 100, ELF 100 AD
8	Hangárování/Hangar space	O/R, omezeně
9	Opravy/Repairs	O/R, omezeně
10	Ubytování/Accommodation	České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, 10 lůžek na letišti České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, 10 beds at the aerodrome
11	Restaurace/Restaurant	15 APR - 15 OCT / MON - SUN 0800 - 2000
12	Doprava/Transportation	bus, taxi, autobusové linky městské hromadné dopravy č. 2 (Borek) 2 km, č. 134 (Hosín) 1 km/public transport - bus line No 2 (Borek) 2 km, No 134 (Hosín) 1 km

**13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO  
LETOVÉHO PROVOZU**

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 Po déle trvajících deštích je možno očekávat nezpůsobilost RWY 24L/06R.

13.3 RWY nejsou v zimě udržované.

13.4 Hluková omezení

**13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS  
AND RESTRICTIONS**

13.1 Information about this AD is not continually updated by NOTAMs.

13.2 The disability of RWY 24L/06R could be expected after prolonged rains.

13.3 Snow clearance on RWY is not provided.

13.4 Noise abatement



13.4.1 Po vzletu z RWY 24 provést vyhnutí obci Hosín odklonem doleva.

13.4.2 Po vzletu z RWY 06 provést vyhnutí obci Lhotice.

13.5 Zóna AFIS se nachází uvnitř omezeného prostoru Temelín a v provozní době LKCS je současně z jihu omezena MTMA LKCS.

13.6 Letiště leží 5 km od hranice MCTR České Budějovice.

13.4.1 After take off from RWY 24 turn left to avoid Hosín town.

13.4.2 Avoid overflying of Lhotice town after take off from RWY 06.

13.5 AFIS zone is situated inside Temelín restricted area. In operational hours of AD LKCS AFIS zone is furthermore limited by MTMA LKCS from the south.

13.6 The aerodrome is located 5 km from boundary of MCTR České Budějovice.

**14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**

NIL

**14. ADDITIONAL INFORMATION**

NIL